

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
A 40 x 40	PVC adesivo = W	
B 80 x 80		
C 120 x 120		3
C 120 x 120	Alluminio = X	3
D 200 x 200		5
E 350 x 350		8,9
F 500 x 500		12,8

Il codice numerico identifica l'articolo

La prima lettera identifica il formato del cartello

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio

Esempi per ordinare:

00100010AW = Adesivo "pericolo" 40 x 40 mm

00100010CX = Cartello in alluminio "pericolo" 120 x 120 mm



FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
A 40 x 60	PVC adesivo = W	
B 80 x 120		
C 120 x 180		3
C 120 x 180	Alluminio = X	3
D 200 x 300		5
E 350 x 500		8,9
F 500 x 700		12,8

Il codice numerico identifica l'articolo

La prima lettera identifica il formato del cartello

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio

Esempio per ordinare:

00200010CW = Adesivo "PERICOLO" 120x180 mm

00200010CX = Cartello in alluminio "PERICOLO" 120x180 mm

0020 00 01	0020 00 05	0020 00 10	0020 00 20	0020 00 30	0020 00 40
0020 00 50	0020 00 60	0020 00 70	0020 00 80	0020 00 90	0020 01 00
0020 01 10	0020 01 20	0020 01 30	0020 01 40	0020 01 50	0020 01 60
0020 01 70	0020 01 80	0020 01 90	0020 02 00	0020 02 10	0020 02 30
0020 02 40	0020 02 50	0020 02 60	0020 02 70	0020 02 80	0020 02 90

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
A 40 x 60	PVC adesivo = W	
B 80 x 120		
C 120 x 180		3
C 120 x 180	Alluminio = X	3
D 200 x 300		5
E 350 x 500		8,9
F 500 x 700		12,8

Il codice numerico identifica l'articolo

La prima lettera identifica il formato del cartello

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio

Esempio per ordinare:

00200320CW = Adesivo "RALENTARE" 120x180 mm

00200320CX = Cartello in alluminio "RALENTARE" 120x180 mm

 ENTRARE ADAGIO 0020 03 00	 USCIRE ADAGIO 0020 03 10	 RALENTARE 0020 03 20	 ZONA DI TRANSITO 0020 03 30	 ATTENZIONE PORTA AUTOMATICA 0020 03 40	 MACCHINARIO IN SERVIZIO AUTOMATICO 0020 03 50
 MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 0020 03 60	 IMPIANTO AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 0020 03 70	 CANCELLO AUTOMATICO 0020 03 80	 CANCELLO AUTOMATICO COMANDATO A DISTANZA 0020 03 90	 CANCELLO COMANDATO ELETTRICAMENTE <small>VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE E ATTRAVERSARE MENTRE IL CANCELLO È IN MOVIMENTO</small> 0020 04 00	 PERICOLO PARTENZA IMPROVVISA 0020 04 10
 AVVIAMENTO AUTOMATICO 0020 04 20	 ATTENZIONE PORTA A CHIUSURA AUTOMATICA 0020 04 40	 PORTA AUTOMATICA ATTENDERE APERTURA 0020 04 50	 IMPIANTO CON COMANDO A DISTANZA 0020 04 60	 NASTRO TRASPORTATORE 0020 04 70	 NON SALIRE SUI NASTRI TRASPORTATORI 0020 04 80
 ATTENZIONE NASTRO TRASPORTATORE IN MOVIMENTO 0020 04 90	 ATTENZIONE IL SEGNALE PRECEDE L'AVVIAMENTO DEI MACCHINARI 0020 05 00	 ATTENZIONE GRUPPO ELETTOGENO A PARTENZA AUTOMATICA 0020 05 10	 COLLETTORI DISPERSORI DI TERRA 0020 05 50	 ATTENZIONE ZONA AD ALTO RISCHIO <small>POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE</small> 0020 05 80	 ATTENZIONE POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO 0020 05 90
 PORTA MUNITA DI SEGNALAZIONE DI ALLARME 0020 06 00	 IN QUESTO REPARTO SI USA ACQUA INDUSTRIALE NON POTABILE 0020 06 10	 FUORI SERVIZIO 0020 08 80	 FUORI SERVIZIO 0020 08 90	 ALTA TENSIONE 0020 09 00	 ALTA TENSIONE HIGH VOLTAGE HAUTE TENSION HOCHSPANNUNG 0020 09 01

 ALTA TENSIONE volt	 BASSA TENSIONE volt	 CAVI IN CUNICOLO volt	 STAZIONE ELETTRICA IN SERVIZIO A volt	 CABINA ELETTRICA A volt	 QUESTI CONDUTTORI HANNO UNA TENSIONE DI volt
0020 09 10	0020 09 20	0020 09 30	0020 09 40	0020 09 50	0020 09 60
 QUESTI CONDUTTORI PORTANO TENSIONE DI volt	 TENSIONE	 TENSIONE DI RITORNO	 APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE	 TERMINALI IN TENSIONE	 IMPIANTO IN TENSIONE
0020 09 70	0020 09 80	0020 09 90	0020 10 00	0020 10 10	0020 10 20
 CAVI ELETTRICI IN TENSIONE	 CAVI SOPRASTANTI IN TENSIONE	 QUADRO SOTTO TENSIONE	 CONDUTTORI DI TENSIONE	 ATTENZIONE LINEE IN TENSIONE	 ALTA TENSIONE PERICOLO DI MORTE
0020 10 30	0020 10 35	0020 10 40	0020 10 50	0020 10 60	0020 10 80
 TENSIONI INTERCONNESSE	 ACCEDERE SOLO DOPO AVER TOLTO TENSIONE	 VIETATO ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO TENSIONE	 TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA	 24 volt	 48 volt
0020 10 90	0020 11 00	0020 11 10	0020 11 20	0020 11 23	0020 11 24
 PERICOLO 110 volt	 PERICOLO 220 volt	 PERICOLO 230 volt	 PERICOLO 380 volt	 PERICOLO 400 volt	 PERICOLO 500 volt
0020 11 29	0020 11 40	0020 11 50	0020 11 60	0020 11 70	0020 11 80

FORMATO (mm) (1° lettera)	MATERIALE (2° lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
A 40 x 60	PVC adesivo = W	
B 80 x 120		
C 120 x 180		3
C 120 x 180	Alluminio = X	3
D 200 x 300		5
E 350 x 500		8,9
F 500 x 700		12,8

Il codice numerico identifica l'articolo

La prima lettera identifica il formato del cartello

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio

Esempio per ordinare:

00201190CW = Adesivo "PERICOLO 3000 Volt" 120x180 mm

00201190CX = Cartello in alluminio "PERICOLO 3000 Volt" 120x180 mm

 PERICOLO 3000 volt 0020 11 90	 PERICOLO 6000 volt 0020 12 00	 PERICOLO 10000 volt 0020 12 03	 PERICOLO 15000 volt 0020 12 05	 PERICOLO 20000 volt 0020 12 10	 PERICOLO 22000 volt 0020 12 20
 IMPIANTO LUCE AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA 0020 12 30	 PERICOLO TRASFORMATORE IN TENSIONE 0020 12 50	 PERICOLO DI FOLGORAZIONE 0020 12 60	 OGNI SERA PRIMA DI USCIRE TOGLIERE TENSIONE 0020 12 70	 VIETATE LE MANOVRE DEI SEZIONATORI SOTTO CARICO 0020 12 80	 DISTANZE RIDOTTE 0020 12 90
 LA TENSIONE DEL SECONDARIO DEL TRASFORMATORE DI QUESTA CABINA È DI volt 0020 13 00	 NON TOCCARE 0020 13 10	 ATTENZIONE SOLO GLI ELETTRICISTI POSSONO APRIRE GLI SPORTELLI E ESEGUIRE MANOVRE O RIPARAZIONI 0020 13 20	 ATTENZIONE QUADRO PROVISTO DI PIÙ ALIMENTAZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ACCERTARSI CHE TUTTI GLI INTERRUTTORI AUTOMATICI FACENTI CAPO AD OGNI SINGOLA ALIMENTAZIONE SIANO DISINSERTITI 0020 13 30	 ATTENZIONE CAVI ELETTRICI 0020 13 40	 CAVI ELETTRICI INTERRATI 0020 13 50
 CORRENTE ELETTRICA 0020 13 65	 SCARICHE ELETTRICHE 0020 13 70	 LINEA NUDA 0020 13 80	 CABINA DI TRASFORMAZIONE 0020 14 00	 TRASFORMATORE N° KVA 0020 14 10	 CABINA ELETTRICA KV 0020 14 30
 CABINA ELETTRICA N° 0020 14 40	 ALT! LIMITE DI SICUREZZA 0020 14 50	 DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO È VIETATO ESSERE LAVORI SU APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE EVENTUALI ISOLAZIONI DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL CAPO RESPONSABILE E SUBORDINATE ALL'ADOZIONE DELLE PREVENTIVE MISURE DI SICUREZZA 0020 14 60	 ATTENZIONE È VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE EVENTUALI ISOLAZIONI DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL CAPO RESPONSABILE E SUBORDINATE ALL'ADOZIONE DELLE PREVENTIVE MISURE DI SICUREZZA D.P.R. 30/01/01-4-001 0020 14 70	 TOGLIERE LA TENSIONE A LAVORO ULTIMATO 0020 14 90	 PERICOLO SI LAVORA SULLA LINEA 0020 15 00

 QUADRO ELETTRICO	 INTERRUTTORE GENERALE	 CABINA DI TRASFORMAZIONE DA KV A V	 MATERIALI A TEMPERATURE ELEVATE	 PERICOLO DI SCOTTATURE COLLA A CALDO	 PERICOLO DI USTIONE
0020 15 20	0020 15 25	0020 15 30	0020 18 00	0020 18 10	0020 18 20
 ALTE TEMPERATURE	 ATTENZIONE TEMPERATURE PERICOLOSE	 APPARECCHIATURE CON PCB	 SOSTANZE IRRITANTI	 MATERIALE NOCIVO	 MATERIALE IRRITANTE E NOCIVO
0020 18 30	0020 18 40	0020 21 00	0020 21 10	0020 21 20	0020 21 30
 PERICOLO D'INCENDIO	 PERICOLO D'INCENDIO GASOLIO	 MATERIALI INFIAMMABILI	 LIQUIDI INFIAMMABILI	 GAS INFIAMMABILE	 INFIAMMABILI
0020 24 00	0020 24 10	0020 24 20	0020 24 30	0020 24 40	0020 24 50
 ATTENZIONE REPARTO CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB(A)	 ATTENZIONE ZONA A RISCHIO ACUSTICO	 SUPERIORE 85 dB(A)	 ATTENZIONE ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB(A)	 ATTENZIONE LIQUIDI CORROSIVI	 SOSTANZE CORROSIVE
0020 27 00	0020 27 10	0020 27 20	0020 27 30	0020 30 00	0020 30 10
 SODA CAUSTICA	 CORROSIVI	 GAS ASFISSIANTE	 PERICOLO DI ASFISSIA	 VEGETAZIONE AVVELENATA	 PIANTE DISINFESTATE
0020 30 20	0020 30 30	0020 33 00	0020 33 10	0020 33 20	0020 33 30

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
A 40 x 60	PVC adesivo = W	
B 80 x 120		
C 120 x 180		3
C 120 x 180	Alluminio = X	3
D 200 x 300		5
E 350 x 500		8,9
F 500 x 700		12,8

Il codice numerico identifica l'articolo

La prima lettera identifica il formato del cartello

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio

Esempio per ordinare:

00203340CW = Adesivo "PERICOLO DI INTOSSICAZIONE" 120x180 mm

00203340CX = Cartello in alluminio "PERICOLO DI INTOSSICAZIONE" 120x180 mm

 PERICOLO DI INTOSSICAZIONE 0020 33 40	 VELENI 0020 33 50	 SOSTANZE VELENOSE 0020 33 60	 PRODOTTI ANTIPARASSITARI 0020 33 70	 TOSSICI 0020 33 80	 MATERIALE TOSSICO 0020 33 90
 ZONA DI LAVORO CARROPONTE CON MAGNETE 0020 36 00	 ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI 0020 36 10	 ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI CON CARROPONTE IN MOVIMENTO 0020 36 20	 CARROPONTE IN MANOVRA 0020 36 30	 RADIAZIONI ZONA CONTROLLATA 0020 39 00	 MATERIALE RADIOATTIVO 0020 39 20
 IRRADIAZIONI RADIOATTIVE 0020 39 30	 PERICOLO MATERIALE CONTAMINATO 0020 39 50	 RADIAZIONI IONIZZANTI 0020 39 70	 RADIAZIONI 0020 39 80	 RADIAZIONI IONIZZANTI IRRADIAZIONI 0020 42 00	 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA 0020 45 00
 RADIAZIONI IONIZZANTI CRITICITÀ 0020 48 00	 CAVI SOPRASTANTI IN TENSIONE 0020 51 00	 PERICOLO CAVI ALTA TENSIONE 0020 51 10	 CONDUTTORI SOSPESI AD ALTA TENSIONE 0020 51 20	 CAMPO MAGNETICO 0020 54 00	 ATTENZIONE CAMPO MAGNETICO MR 0020 54 10
 EX AREA IN CUI PUÒ FORMARSI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA 0020 56 00	 GAS ESPLOSIVO 0020 57 00	 SPARO MINE LIMITE DI SICUREZZA 0020 57 10	 ESPLOSIVI 0020 57 20	 DEPOSITO ESPLOSIVI 0020 57 30	 LIQUIDO ESPLOSIVO 0020 57 40

 PERICOLO DI ESPLOSIONE	 MATERIALE ESPLOSIVO	 CARRELLI IN MOVIMENTO	 CARRELLI IN MOVIMENTO AUTOMATICO	 PASSAGGIO CARRELLI	 CARRELLI ELEVATORI
0020 57 50	0020 57 60	0020 60 00	0020 60 10	0020 60 20	0020 60 30
 TRANSITO VAGONI	 VEICOLI SU ROTAIA	 NON OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA SENZA CINTURA DI SICUREZZA	 PERICOLO DI CADUTA	 PERICOLO DI CADUTA CIGLIO DI SCAVO	 ATTENZIONE AL GRADINO
0020 63 00	0020 63 10	0020 66 00	0020 66 10	0020 66 20	0020 69 00
 PERICOLO D'INCIAMPO	 CADUTA CON DISLIVELLO	 PAVIMENTO SCIVOLOSO PERICOLO DI CADUTA	 ATTENZIONE ALLE MANI	 SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI	 ATTENZIONE CAMPO DI ALTA FREQUENZA
0020 69 10	0020 72 00	0020 75 00	0020 78 00	0020 81 00	0020 84 00
 ATTENZIONE TERRE INSERITE	 ATTENZIONE ACCUMULATORI	 SOSTANZE COMBURENTI	 CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	 PERICOLO RAGGI LASER	 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA SALDATURA
0020 87 00	0020 90 00	0020 93 00	0020 96 00	0020 99 00	0021 02 00
 SPRUZZI DI LIQUIDI INCANDESCENTI	 ORGANI IN MOTO	 ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI	 SCAVI PERICOLOSO AVVICINARSI	 CIGLIO DI CAVA PERICOLOSO AVVICINARSI	 APERTURA NEL SUOLO
0021 05 00	0021 08 00	0021 11 00	0021 14 00	0021 14 10	0021 14 20

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
A 40 x 60	PVC adesivo = W	
B 80 x 120		
C 120 x 180		3
C 120 x 180	Alluminio = X	3
D 200 x 300		5
E 350 x 500		8,9
F 500 x 700		12,8

Il codice numerico identifica l'articolo

La prima lettera identifica il formato del cartello

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio

Esempio per ordinare:

00212000CW = Adesivo "PERICOLO FILO SPINATO" 120x180 mm

00212000CX = Cartello in alluminio "PERICOLO FILO SPINATO" 120x180 mm

 PERICOLO FILO SPINATO 0021 20 00	 PROIEZIONE SCHEGGE 0021 23 00	 PROIEZIONE DI SCHEGGE INCANDESCENTI 0021 23 10	 PERICOLO BIOLOGICO 0021 26 00	 MACCHINA CON COMANDO A DISTANZA 0021 29 00	 BASSA TEMPERATURA 0021 31 00
 SCAVI È SEVERAMENTE PROIBITO • AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI • AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE • SOSTARE PRESSO LE SCARPATE • DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI NON SI RISPONDE NEI RIGUARDI DEI TRANSGRESSORI DI EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE 0021 32 00	 ATTENZIONE ALTA TENSIONE CHIUSINO CON CAVI ELETTRICI a volt <input type="text"/> PROFONDITÀ DI POSA m <input type="text"/> Distanze dal cartello <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0021 35 00	 ATTENZIONE ALTA TENSIONE CAVI INTERRATI a volt <input type="text"/> PROFONDITÀ DI POSA m <input type="text"/> Distanze dal cartello <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0021 35 10	 ATTENZIONE ALTA TENSIONE ATTENZIONE SOLAMENTE GLI ELETTRICISTI SONO AUTORIZZATI AD ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE PREVIA ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Capo Responsabile e in condizioni di particolare pericolo deve essere presente un'altra persona oltre a chi esegue i lavori 0021 35 20	 ATTENZIONE METANO TUBO INTERRATO a mbar <input type="text"/> PROFONDITÀ DI POSA m <input type="text"/> Distanze dal cartello <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0021 35 30	 ATTENZIONE G.P.L. TUBO INTERRATO a mbar <input type="text"/> PROFONDITÀ DI POSA m <input type="text"/> Distanze dal cartello <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0021 35 40

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
A 60 x 40	PVC adesivo = W	
B 120 x 80		
C 180 x 120		3
C 180 x 120	Alluminio = X	3
D 300 x 200		5
E 500 x 350		8,9
F 700 x 500		12,8

Il codice numerico identifica l'articolo

La prima lettera identifica il formato del cartello

La seconda lettera identifica il materiale: W = PVC adesivo, X = alluminio

Esempio per ordinare:

00213800CW = Adesivo "V 15.000..." 120x180 mm

00213800CX = Cartello in alluminio "V 15.000..." 120x180 mm

 V 15.000 V 220/380 MESSA A TERRA 0021 38 00	 V 20.000 V 220/380 MESSA A TERRA 0021 38 10	 V 15.000 V 230/400 MESSA A TERRA 0021 41 00	 V 20.000 V 230/400 MESSA A TERRA 0021 41 10
---	---	--	---

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)
D 300 x 200	Alluminio = X
E 500 x 350	
F 700 x 500	

Il codice numerico identifica l'articolo
 La prima lettera identifica il formato del cartello
 La seconda lettera identifica il materiale: **X = alluminio**
 Esempio per ordinare:
00400010DX = Cartello in alluminio "CANCELLO AUTOMATICO" 300 x 200 mm

ATTENZIONE
CANCELLO AUTOMATICO
 È VIETATO SOSTARE
 NEL RAGGIO D'AZIONE
 NON ATTRAVERSARE
 CON CANCELLO IN MOVIMENTO
 SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER
 DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE

0040 00 10

ATTENZIONE
PORTONE AUTOMATICO
 È VIETATO SOSTARE
 NEL RAGGIO D'AZIONE
 NON ATTRAVERSARE
 CON PORTONE IN MOVIMENTO
 SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER
 DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE

0040 00 20

ATTENZIONE
PORTA AUTOMATICA
 È VIETATO SOSTARE
 NEL RAGGIO D'AZIONE
 NON ATTRAVERSARE
 CON PORTA IN MOVIMENTO
 SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER
 DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE

0040 00 30

ATTENZIONE
ZONA RUMOROSA
 VIETATO L'INGRESSO
 AI NON ADDETTI
 È OBBLIGATORIO
 L'USO DI
 PROTEZIONI ACUSTICHE

0040 06 00

ATTENZIONE
ZONA CON
RUMOROSITÀ
dB

0040 06 10

ATTENZIONE ZONA
 CON LIVELLO SONORO
 SUPERIORE A 85 dB(A)
OLTRE QUESTO LIMITE
 VIETATO ACCEDERE SENZA
 PROTEZIONI ACUSTICHE
 È OBBLIGATORIO L'USO
 DI PROTEZIONI ACUSTICHE

0040 06 20

ATTENZIONE
 ZONA CON RUMOROSITÀ
 SUPERIORE A 85 dB(A)
 VIETATO L'INGRESSO
 AI NON ADDETTI
 È OBBLIGATORIO
 L'USO DI
 PROTEZIONI ACUSTICHE

0040 06 30

ATTENZIONE
 ALL'INTERNO DI QUESTO LOCALE
 IL LIVELLO DI RUMORE PUÒ
 SUPERARE GLI 85 dB(A)
 È OBBLIGATORIO PROTEGGERE
 L'UDITO PRIMA DI ACCEDERVI

0040 06 40

ATTENZIONE
 IN QUESTA ZONA
 IL LIVELLO DI RUMORE PUÒ
 SUPERARE GLI 85 dB(A)
 È OBBLIGATORIO PROTEGGERE
 L'UDITO PRIMA DI ACCEDERVI

0040 06 50

ATTENZIONE
 ZONA CON LIVELLO SONORO
 SUPERIORE A 85 dB(A)
 VIETATO L'INGRESSO
 AI NON AUTORIZZATI
 È OBBLIGATORIO
 PROTEGGERE L'UDITO
 PRIMA DI ACCEDERVI

0040 06 60

LIMITE DI SICUREZZA
 VIETATO L'INGRESSO
 AI NON ADDETTI
 È OBBLIGATORIO
 L'USO DI
 PROTEZIONI ACUSTICHE

0040 06 70

ATTENZIONE
 ZONA AD ALTO RISCHIO
 POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE D'AMIANTO
 IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE
 DI ESPOSIZIONE
 VIETATO L'INGRESSO
 A TUTTE LE PERSONE
 NON AUTORIZZATE
 È OBBLIGATORIO USARE
 I MEZZI DI PROTEZIONE
 PERSONALE IN DOTAZIONE
 A CIASCUNO

0040 09 00

IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE
 È VIETATO:
 - Sottrarre lavori sui impianti sotto tensione
 - Toccare gli impianti se non si è autorizzati
 - Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima
 di aver tolto tensione
 È OBBLIGATORIO:
 - Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito prima
 di effettuare interventi
 - Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare lavori
 - Tenere sempre in mano un oggetto a pannello assicurato
 - Quando prendere o spostare i pannelli
 - Tenere lontani dagli impianti materiali estranei

0040 12 00

ATTENZIONE
PERICOLO
 PER OPERARE SU
 MORSETTI IN TENSIONE
 È OBBLIGATORIO USARE
 SCARPE, GUANTI E
 PEDANE ISOLANTI

0040 12 10

ATTENZIONE
IMPIANTO ARIA IN PRESSIONE
 PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI
 INTERVENTO DI MANUTENZIONE O
 RIPARAZIONE È OBBLIGATORIO:
 1) ARRESTARE IL MACCHINARIO
 2) SCARICARE LA PRESSIONE DELL'ARIA MEDIANTE
 SPECIFICO COMANDO
 3) VERIFICARE L'AVVENUTA DEPRESSURIZZAZIONE
 MEDIANTE L'APPPOSITO MANOMETRO

0040 15 00

ATTENZIONE
 NON USARE ESTINTORI
 IDRICI O A SCHIUMA SU
 APPARECCHIATURE
 ELETTRICHE IN TENSIONE

0040 18 00

ATTENZIONE
PERICOLO
 NON TOCCARE GLI
 IMPIANTI ELETTRICI
 SE NON SEI ESPERTO
 PUÒ COSTARTI LA VITA

0040 21 00

ATTENZIONE
PERICOLO
 È VIETATO USARE:
 - APPARECCHI AD INCANDESCENZA
 - FORNELLI O STUFE A GAS
 - STUFE A CHEROSENE
 - STUFE ELETTRICHE CON
 RESISTENZA A VISTA

0040 24 00

ATTENZIONE
PERICOLO
 È VIETATO USARE
 FIAMME LIBERE E
 APPARECCHIATURE AD
 INCANDESCENZA
 SENZA PROTEZIONI

0040 33 00

PERICOLO DI MORTE
 COLTIVAZIONI TRATTATE CON
 PRODOTTI VELENOSI
 NON TOCCARE, NON MANGIARE
 NON TRASPORTARE FRUTTA O VERDURA

0040 36 00

ATTENZIONE
PIANTE
DISINFESTATE
 VEGETAZIONE AVVELENATA

0040 36 10

ZONA
 CON LIVELLO SONORO
 SUPERIORE A 85 dB(A)
 VIETATO ACCEDERE
 SENZA PROTEZIONI
 ACUSTICHE

0040 39 00

ZONA DI RICARICA BATTERIE
 PERICOLO
 CORROSIVI
 GAS
 INFIAMMABILI
 NON AFFUMICARE CON
 FIANCINI O SIGARETTE
 PROTEGGERE
 GLI OCCHI

0040 42 00

norme di riferimento: D.Lgs. 81/08 del 09.04.08 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - BS - DIN - NF - ISO

FORMATO (mm) (1ª lettera)	MATERIALE (2ª lettera)	DISTANZA MAX DI LETTURA (m)
D 300 x 200	Alluminio = X	5
E 500 x 350		8,9

Il codice numerico identifica l'articolo
 La prima lettera identifica il formato del cartello
 La seconda lettera identifica il materiale: X = alluminio
 Esempio per ordinare:
00500020DX = Cartello in alluminio "AMMONIACA" 300x200 mm



0050 00 20



0050 00 30



0050 00 40



0050 00 50



0050 00 60



0050 00 80



0050 00 90



0050 01 00



0050 01 30



0050 01 70



0050 01 80



0050 02 00



0050 02 50



0050 02 60



0050 02 70



0050 02 90



0050 03 10



0050 03 20



0050 03 30



0050 03 70



0050 03 80



0050 04 40



0050 04 80



0050 04 90



0050 05 10



0050 05 20



0050 05 30



0050 05 50



0050 05 70



0050 05 80



0050 05 90



0050 06 00



0050 06 10



0050 06 20



0050 06 30



0050 09 00



0050 09 10



0050 09 20



0050 09 30



0050 12 00



0050 12 10



0050 12 20



0050 12 30